

キャッチホン

(オプション)

ご利用方法

サイン(割込音)を受けてボン! フックスイッチの押し方がポイントです。

通話中に、他から電話がかかってくると

あなたの受話器から「ツ〜…、プブッ、プブッ…」というサイン(割込音)が聞こえます。
(かけてきた方には、普通の呼び出し音が聞こえます。)



通話中に他からかかってきた電話に応答したいとき



または



- ①「いま、よそから電話がかかってきたので、そのままお待ちください。」と告げて、
- ② **フックスイッチ**(受話器をおくところ)は**下までボン、フックボタンは軽くボン**と押してください。
(フックボタンを「フラッシュ」「㊦」等と表示している電話機もあります。)
- ③ かかってきた方とお話ができます。
(お待ちいただいている方には保留音が聞こえています。)
- ④ 後からかかってきた方とのお話が終わったら、フックスイッチまたはフックボタンをもう一度ボンと押してください。
- ⑤ 最初の方とお話ができます。

(注) 一方の方に待っていただいている間は、その通話は、電話をかけた方に通話料がかかります。

通話中の通話を終了し、他からかかってきた電話に応答したいとき



- ① 前の通話を切るために受話器をおきますと、すぐにあなたの電話の着信音が鳴ります。
- ② 受話器をとると、かかってきた方とお話ができます。

(注) 電話の着信音を確認せずフックスイッチまたはフックボタンで通話相手を切り替えますと、キャッチホン機能が動作し最初にお話した相手の方が受話器をおくまで、最初の通話が保留され通話料がかかります。



次のようなときは、他から電話がかかっても割込音が入らないことがあります



- ① 発信音が聞こえているとき。
- ② ダイヤル中のとき。
- ③ 相手の方のダイヤルを回し終わって、呼び出し音が鳴っているとき。
- ④ 115/116/117/177/184/186以外の1XY特番(110番や119番等)に発信しているとき。